

Kabel	Zacisk	1XM3			Zacisk	Kabel
		Listwa lub aparat		Listwa lub aparat		
b	8	2XM3	1	Kb	14	
	1.14	15Q	2	Kb	11	
b	9	2XM3	3	K1	A1	
b	1	2XM3	4	K1	13	
b	5	2XM3	5	15K	53	
b	6	2XM3	6	15K	54	
b	4	2XM3	7	K01.3	11	c2
b	7	2XM3	8	K01.3	14	c2
			9	15K	A1	
	74	15K	10	XS	44	c2
	22	K1	11	XS	45	c2
b	2	2XM3	12	XS	46	c2
b	3	2XM3	13	XS	69	
	21	K1	14	1XP01	13	
	A2	15K	15	zacisk N		
b	13	2XM3	16			
b	11	2XM3	17	15K	84	
b	12	2XM3	18	K1	32	

Aparat	Oznaczenia		F2		15K								15Q				K1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Typ lub nr schematu połączeń zewnętrznych		SCL6 B4		DILEM/31DILM								PKZM				DILER-22 (230V; 50Hz)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Nr zacisku		1	2	A1	A2	61	62	83	84	53	54	73	74	1.13	1.14		T1	T2	T3	13	14	21	22	31	32	A1	A2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Kabel	Zacisk	2XM3			Zacisk	Kabel
		Listwa lub aparat		Listwa lub aparat		
b	4	1XM3	1	S4	8	
b	12	1XM3	2	S4	3	
b	13	1XM3	3	S4	4	
b	7	1XM3	4	S4	7	
b	5	1XM3	5	S3	13	
b	6	1XM3	6	S3	14	
b	8	1XM3	7	S3Q	22	
b	1	1XM3	8	Ft(silnik M3)	1	
b	3	1XM3	9	Ft(silnik M3)	2	
			10			
b	17	1XM3	11	H1	1	
b	18	1XM3	12	H2	1	
b	16	1XM3	13	H2	2	

Aparat	Oznaczenia		H1		S3		S3Q		H2		S4									
	Typ lub nr schematu połączeń zewnętrznych		M22-DL-G-X1				M22-DL-R-X0				ŁK15-2.829									
	Nr zacisku		1	2	13	14	21	22	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8		
połączenia	Mostki, złącza uziemia				•	•	•								•		•	•		
	Nr zacisku		11		5	6		7	12	13			2	3			4	1		
	Oznaczenie listwy lub aparatu		2XM3																	
	Typ przewodu		DY 1,5																	