

OBWODY GŁÓWNE	Obwody sterownicze												
	Zasilanie obwodów sterowniczych	Przełącznik gotowości el.	Sterowanie zdalne		Sterowanie lokalne		Sygnały zwrotne do systemu				Stan napędu		
			opuszcz.	podnosz.	opuszczanie	podnoszenie	Sterowanie zdalne	Opuszcz.	Podn.	Awaria	Opuszcz.	Podn.	Awaria

Elewacja drzwi szafki E1S

Sterownik

Łącznik S4 ŁK15

	A	R
1-2		X
3-4	X	
5-6		X
7-8	X	

Oznaczenia:
 1XD1 – listwa w rozd.
 2XD1 – listwa w skrzynce ster. ES1
 XS – listwa w szafie AKPiA
 Kb – przekaźnik bezpieczeństwa
 Wo i Wp – wyłączniki krańcowe

	A	R
1-2		X
3-4	X	
5-6		X
7-8	X	