


Dnia

arkusz nr 1

arkusz nr 2

Skala 1 : 10000

Skala 1 : 10000



- Przy zbliżeniach do linii kablowej SN i nN wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci (linie kablowe SN i nN na czas prac wyłączone i uziemnione obustronnie).
- Przy skrzyżowaniach z istniejącymi liniami nN i SN należy na istniejących kablach zastosować rury osłonowe dwudzielne (linia nN kolor niebieski, linia SN- kolor czerwony).
- W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią telekomunikacyjną <2mb prace wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Prace poprzedzić wykopami kontrolnymi. W miejscu skrzyżowania sieć zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną min. + 0,5m poza obręb (zawać normatywne odległości).
- Przed rozpoczęciem prac istniejące kable należy zidentyfikować. Słupy ponumerować wg. wytycznych Inwestora.