



przekrój A-A
skala 1:30



przekrój B-B
skala 1:30



Uwagi:

1. Fundament jest przeznaczony pod szafę sterowniczą o ciężarze ok. 100 kg i należy go wykonać z betonu o właściwej klasie z niezbędnym zbrojeniem.
2. Fundament zagłębić 80 cm poniżej terenu.
3. Posadzić na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm, na gruncie zabezpieczonym przed osiadaniem
4. Dla części podziemnej fundamentu betonowego zwykłą właściwą izolację.
5. Przed zasypaniem i zagęszczeniem wokół fundamentu sprawdzić wypoziomowanie jego górnej powierzchni.